



(D)

Montageanleitung

STUDIO – Gegenkasten gross

- Passend für 8 bis 10mm Glasstärke.
- Die Abbildung zeigt das Produkt in einer von mehreren lieferbaren optischen Varianten. Für alle Varianten hat diese Montageanleitung Gültigkeit.
- Anzugsmoment 5 Nm/Innensechskantschlüssel SW3

Montage

⚠ ACHTUNG! Glas und Zwischenlagen müssen staub- und fettfrei sein, ggf. mit handelsüblichem Glasreiniger reinigen.

⚠ ACHTUNG! Die Klebepads haben eine hohe Anfangsklebekraft, die Endfestigkeit wird nach 24 Stunden erreicht.

1. Zwischenlage 1 mit Klebepad 2 am Gegenkasteneinsatz 3 befestigen (Abb. A).
2. Gegenkasteneinsatz 3, Abdeckkappe/Klemmplatte 4 und Montageplatte 5 mit Schrauben 6 (Anzugsmoment 5 Nm) am Türblatt montieren (Abb. B). Abstand zwischen Gegenkasteneinsatz 3 und Glaskante beachten: 2 mm.
3. Deckfolien der Klebepads 7 entfernen. Abdeckkappe 8 von innen auf Verunreinigungen prüfen und ggf. reinigen. Im Anschluss 8 stirnseitig bündig zur Glaskante auf Montageplatte 5 aufsetzen und per Hand gleichmäßig fest andrücken (Abb. C).

⚠ ACHTUNG! Für den gewerblichen Einsatz ist die Kappe abschließend mit Silikon zu sichern.

Demontage

1. Abdeckkappe 8 vorsichtig erhitzen (z.B. mit Heissluftgerät, Abb. D).

⚠ ACHTUNG! Beim Abziehen besteht Verbrennungsgefahr! Treffen Sie entsprechende Schutzmaßnahmen!

2. Abdeckkappe 8 vorsichtig abziehen (Abb. D).

(GB)

Assembly Instruction

STUDIO – Strike Box (long)

- Suitable for 8 to 10mm glass thickness.
- The figure shows the product in one of several available optical versions. This assembly instruction applies for every version.
- Torque setting 5 Nm/Allen key SW3

Assembly

⚠ ATTENTION! Glass and gaskets have to be dust- and grease free – if necessary, please clean with standard glass cleaner.

⚠ ATTENTION! The adhesive pads have a high adhesive strength. The final strength will be achieved after 24 hours.

1. Install gasket 1 with adhesive pad 2 on insert 3 (fig. A).
2. Install insert 3, cover/clamping plate 4 and fixing plate 5 with screws 6 (torque setting 5 Nm) onto door leaf (fig. B). Please consider a distance of 2 mm between insert 3 and glass edge.
3. Remove the protective film from the adhesive pads 7. Check the inner of the cover 8 for impurities and clean, if necessary. Afterwards, put 8 from front flush to the glass edge onto the fixing plate 5 and evenly press by hand (fig. C).

⚠ ATTENTION! For the commercial sector, please secure the cover with silicone.

Removing

1. Carefully heat the cover 8 (e.g. using a heat gun, fig. D).

⚠ ATTENTION! Danger of burn when removing the cover! Take appropriate protective measures!

2. Carefully pull off the cover 8 (fig. D).